

Te A Visser Iplal 20 Tarroder femelle 15

written by www.mbsmpro.com | April 12, 2026



Conseils pour le montage des raccords à visser

- 1) Démonter le raccord et en extraire l'écrou et la bague.
- 2) Après avoir chanfreiné le bout du tube, Introduire votre écrou sur le tube, puis la bague.
- 3) Enfoncer le tube sur le raccord, jusqu'au fond.
- 4) Faire revenir la bague sur le tube à l'emplacement de l'enfoncement du tube
- 5) Venir visser l'écrou sur le raccord. Ne pas forcer anormalement le vissage afin d'évité de déformer le pastique du tube